

Ohne Stützfüße

5 Rücksitze



Belastungsgrenze: 180kg

Load limit: 180kg

Limite de charge: 180kg

NO SUPPORT LEGS | 5 BACK SEATS

SANS PIEDS DE SUPPORT | 5 SIÈGES ARRIÈRE



Während der Fahrt muss die zweite Sitzreihe hochgeklappt und das Polstermodul mit den drei mitgelieferten Spanngurten im hinteren Fahrzeugbereich gesichert werden. Beachten Sie: Die originale VW-Verzurröse ist nicht im Lieferumfang enthalten. Diese muss entweder bereits im Fahrzeug vorhanden sein oder separat beschafft werden.

During the journey, the second row of seats must be folded up and the upholstered module secured in the rear of the vehicle using the three lashing straps supplied. Please note: The original VW lashing eyelet is not included in the scope of delivery. This must either already be present in the vehicle or be purchased separately.

Pendant le trajet, la deuxième rangée de sièges doit être relevée et le module de rembourrage doit être fixé à l'arrière du véhicule à l'aide des trois sangles de serrage fournies. Attention : l'anneau d'arrimage original de VW n'est pas compris dans la livraison. Il doit soit être déjà présent dans le véhicule, soit être acheté séparément.

1

Rückenlehne runterklappen & Sitze vorschieben
Fold down the backrest & push the seats forward
Abaisser le dossier & avancer les sièges



2

Modul durch Schiebetür einlegen
Insert module through sliding door
Insérer le module par la porte coulissante



Achtung: Einbau mit 2 Personen

Attention: Installation with 2 persons

Attention: Montage avec 2 personnes

3

Stützplatte fixieren
Attach support plate
Fixer la plaque d'appui



4

Modul auffalten
Unfold module
Déplier le module



5

Sitze positionieren bis Stützfläche aufliegt
Position seats until support surface is in contact
Positionner les sièges jusqu'à ce que la surface d'appui soit en contact



6

Polstermodul mit drei Spanngurten (im Lieferumfang enthalten) hinten im Fahrzeug sichern
Secure the upholstery module in the rear of the vehicle with three tensioning straps (included in the scope of delivery)
Fixer le module de rembourrage à l'arrière du véhicule à l'aide de trois sangles (incluses dans la livraison)





Belastungsgrenze: 180kg
Load limit: 180kg
Limite de charge: 180kg

Mit Stützfüßen

min. 3 Rücksitze

WITH SUPPORT LEGS | 3 BACK SEATS

AVEC PIEDS DE SUPPORT | 3 SIÈGES ARRIÈRE



Während der Fahrt muss die zweite Sitzreihe hochgeklappt und das Polstermodul mit den drei mitgelieferten Spanngurten im hinteren Fahrzeugbereich gesichert werden. Beachten Sie: Die originale VW-Verzurröse ist nicht im Lieferumfang enthalten. Diese muss entweder bereits im Fahrzeug vorhanden sein oder separat beschafft werden.

During the journey, the second row of seats must be folded up and the upholstered module secured in the rear of the vehicle using the three lashing straps supplied. Please note: The original VW lashing eyelet is not included in the scope of delivery. This must either already be present in the vehicle or be purchased separately.

Pendant le trajet, la deuxième rangée de sièges doit être relevée et le module de rembourrage doit être fixé à l'arrière du véhicule à l'aide des trois sangles de serrage fournies. Attention : l'anneau d'arrimage original de VW n'est pas compris dans la livraison. Il doit soit être déjà présent dans le véhicule, soit être acheté séparément.

1

Stoff an vorgebohrten Löchern auf Unterseite einschneiden
Cut the fabric at the pre-drilled holes on the underside
Couper le tissu dans les trous pré-perçés sur la face inférieure



2

Rückenlehne runterklappen & Sitze vorschieben
Fold down the backrest & push the seats forward
Abaisser le dossier & avancer les sièges



3

Modul durch Schiebetür einlegen, Stützplatte fixieren
Insert module through sliding door, fix support plate
Insérer le module par la porte coulissante, fixer la plaque d'appui



Achtung: Einbau mit 2 Personen
Attention: Installation with 2 persons
Attention: Montage avec 2 personnes



Achtung: Quetschgefahr
Attention: Risk of crushing
Attention: Risque d'écrasement

4

Stützfüße spaltfrei und auf Anschlag Handfest anziehen
Tighten the support feet hand-tight without gaps and to the stop
Serrer à la main les pieds de support sans laisser de fente et jusqu'à la butée



5

Modul aufrollen
Unfold module
Déplier le module



6

Sitze positionieren bis Stützfläche aufliegt
Position the seats until the support surface is in contact
Positionner les sièges jusqu'à ce que la surface d'appui soit en contact



7

Polstermodul mit drei Spanngurten (im Lieferumfang enthalten) hinten im Fahrzeug sichern
Secure the upholstery module in the rear of the vehicle with three tensioning straps (included in the scope of delivery)
Fixer le module de rembourrage à l'arrière du véhicule à l'aide de trois sangles (incluses dans la livraison)

