

froli®

FROLI COMFORT SIT – OUTDOOR SITZKISSEN

Froli Comfort Sit – Outdoor Seat Cushion

Froli Comfort Sit – Coussin d'assise d'extérieur Coussin d'assise d'extérieur



DE

Froli Comfort Sit Outdoor Sitzkissen

SICHERHEIT • NUTZUNG • PFLEGE

Vielen Dank, dass Sie sich für das Froli Comfort Sit entschieden haben.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für eine sichere und lange Nutzung.

Verwendung

Das Froli Comfort Sit dient ausschließlich als Sitzunterlage für den Freizeit- und Outdoorbereich.


- Nicht als Spielzeug verwenden
- Nicht als Auftriebshilfe oder Schwimmhilfe geeignet

Richtige Ausrichtung

Anwendung:


Oberseite: *glatte Sitzfläche*

Die glatte Seite ist die Oberseite und dient als komfortable Sitzfläche.




Unterseite:

Die Seite mit den runden Erhebungen ist die Unterseite und gehört beim Sitzen nach unten. So wird ein stabiler Halt auf verschiedenen



Aufklappen:

Das Sitzkissen kann platzsparend zusammengeklappt transportiert und vollständig aufgeklappt genutzt werden.



Das Froli Outdoor Sitzkissen ist wasserabweisend und robust und für den Außenbereich geeignet.

Reinigung & Pflege

Das Sitzkissen ist abwischbar. Reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.

- Keine aggressiven oder alkoholhaltigen Chemikalien oder Scheuermittel verwenden
- Nicht waschmaschinengeeignet
- Nicht trocknergeeignet

Sicherheit für Kinder

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
- Kleinkinder nur unter Aufsicht verwenden

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffprodukte.

GB

Froli Comfort Sit Outdoor Seat Cushion

SAFETY • USE • CARE

Thank you for choosing the Froli Comfort Sit.
Please observe the following instructions to ensure safe and long-lasting use.

Intended Use

The Froli Comfort Sit is intended exclusively as a seat cushion for leisure and outdoor use.


- Do not use as a toy
- Not suitable as a flotation device or swimming aid

Correct Orientation

Application:


Top side: *smooth seating surface*

The smooth side is the top and serves as the comfortable seating surface.




Bottom side:

The side with the round raised structures is the underside and must face downward when seated. This ensures stable support on various surfaces.



Unfolding:

The seat cushion can be folded for space-saving transport and fully unfolded for use.



The Froli Outdoor Seat Cushion is water-repellent, durable, and suitable for outdoor use.

Cleaning & Care

The seat cushion can be wiped clean. Clean with a damp cloth and mild detergent.

- Do not use aggressive or alcohol based chemicals or abrasive cleaners
- Not suitable for washing machines
- Not suitable for tumble dryers

Child Safety

- Not suitable for children under 3 years of age
- Small children should use only under supervision

Disposal

Please dispose of the product in accordance with local regulations for plastic products.



Froli Comfort Sit Coussin d'assise extérieur

SÉCURITÉ • UTILISATION • ENTRETIEN

Merci d'avoir choisi le Froli Comfort Sit.
Veuillez respecter les consignes suivantes afin de garantir une utilisation sûre et durable.

Utilisation prévue

Le Froli Comfort Sit est exclusivement destiné à servir de coussin d'assise pour les loisirs et les activités en extérieur.


- Ne pas utiliser comme jouet
- Ne convient pas comme dispositif de flottaison ou aide à la natation

Orientation correcte

Application :


Face supérieure : *surface d'assise lisse*

La face lisse correspond au dessus et sert de surface d'assise confortable.




Face inférieure :

La face présentant des reliefs ronds constitue le dessous et doit être orientée vers le bas lors de l'utilisation. Cela garantit une meilleure stabilité sur différents types de surfaces.



Dépliage :

Le coussin peut être plié pour un transport peu encombrant et entièrement déplié pour l'utilisation.



Le coussin d'assise extérieur Froli est déperlant, robuste et adapté à une utilisation en extérieur.

Nettoyage et entretien

Le coussin est lavable en surface. Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux.

- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou content de l'alcool, ni de produits abrasifs
- Ne convient pas au lavage en machine
- Ne convient pas au sèche-linge

Sécurité des enfants

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
- Les jeunes enfants doivent l'utiliser uniquement sous surveillance

Élimination

Veuillez éliminer le produit conformément à la réglementation locale applicable aux produits en plastique.

froli®

■ made
■ in
■ Germany

88371 02.2026