



max. 20.000 kg

froli

Made in Germany

MAXI-KEIL

2 STÜCK | INKLUSIVE TASCHE



froli®

MAXI-KEIL

2 STÜCK | INKLUSIVE TASCHÉ

Ideal für Fahrzeuge bis 20 t zulässiges Gewicht

- 12 Kapazität 5000 kg pro Rad
- 12 Leichtes stufenloses Auflatern
- 12 Ideal für große Fahrzeuge
- 12 Maße ca. 50 x 12 x 21,2 cm (H x B x T)

MAXI WHEEL LEVELLER

2 PIECES | INCLUDING BAG

Perfect for vehicles up to 20 t permissible maximum weight

- 12 Totted load capacity: 5000 kg per wheel
- 12 Continuous process
- 12 Ideal for large vehicles
- 12 Dimensions approx. 50 x 12 x 21.2 cm (H x B x T)

CALE DE ROUE MAXI

2 UNITÉS | SAC INCL.

Ideal pour des véhicules jusqu'à 20 t poids maximum acceptable

- 12 Capacité de charge contrôlée : 5000 kg par roue
- 12 Action facile en continu
- 12 Idéal pour les grands véhicules
- 12 Dimensions : environ 50 x 12 x 21,2 cm (L x H x P)

Best.Nr. 51552



4 028084 515520

Froli GmbH & Co. KG

Limmer Straße 27 | 22768 Schill | Nieb-Sl

Telefon +49 (0)202 94 10 -0 | E-Mail info@froli.com | Internet www.froli.com



Vorsicht bei Verletzungen! Nachweisbarer Schaden! Verletzungsgefahr!
Compted packaging. Permissible damages. Compted packaging.
Emballage en carton solide. Matériau permittible de dommage. Emballage en carton solide.



Bestimmungsgemäße Verwendung: Der Maxi-Kell dient zum Ausgleich von Höhenunterschieden beim Parken des Fahrzeuges!

Sicherer Umgang: Maxi-Kell nur bestimmungsgemäß verwenden! Achten Sie auf einen ebenen Untergrund. Der Maxi-Kell darf nicht hohl liegen. Der Maxi-Kell ist keine Wegfahrsicherung. Das zu unterstützende Rad muss ganzflächig (mittig zum Maxi-Kell) auf dem Kell stehen. Mit minimaler Auffahrtgeschwindigkeit auffahren. In Endstellung: Motor AUS, Feststellbremse ziehen, Gang einlegen.

Empfehlungen: Vor lang andauernder Sonneneinstrahlung schützen! Eine Reinigung sollte mit Wasser, bzw. milden, handelsüblichen Pflegemitteln durchgeführt werden. Keine Putz- und Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung, Aceton oder sonstige aggressive Mittel verwenden. Bei lockerem Untergrund sollte die Grippmatte (Art.-Nr. 27374) als Unterlage der Kelle dienen.

Specified Use: The purpose of the Maxi wheel leveller is to compensate for height differences when the vehicle is parked!

Safety Precautions: Use the Maxi wheel leveller only for the specified purpose. Take particular care on uneven surfaces. The Maxi wheel leveller must rest entirely on solid ground. The Maxi wheel leveller is no chock. The entire width of the supported wheel must rest (centrally) on the ramp. Drive on to the Maxi wheel leveller at the minimum practical speed. When the vehicle is in its final position, switch the engine OFF, apply the handbrake and put the vehicle in gear.

Recommendations: Protect from prolonged periods of direct sunlight. For cleaning, use clean water or a mild, commercially available detergent. Do not use cleaning agents or scourers, alcohol, cellulosolve, acetone or any other corrosive agent! If the Maxi wheel leveller is placed on a loose surface, put a grip mat (part no. 27374) under it.

Utilisation conforme à l'usage spécifié: La cale de roue maxi sert à compenser les différences de niveaux au cours du stationnement du véhicule!

Précautions de sécurité: Utilisez la cale de roue maxi uniquement en conformité avec l'usage spécifié. Veillez à ce que le sol ne présente pas d'irrégularité. La cale de roue maxi doit entièrement reposer sur un sol ferme. La cale de roue maxi n'est pas de sécurité anti-dérive. La totalité de la largeur de la roue supportée doit reposer (de façon centrée) sur la cale de roue maxi. Faites grimper le véhicule sur la cale de roue maxi à la vitesse minimale. Lorsque le véhicule a atteint sa position finale: COUPEZ le moteur, serrez le frein d'immobilisation, enganchez la vitesse.

Recommandations: Ne pas laisser continuellement exposé au soleil. Nettoyer à l'eau pure ou à l'aide d'un produit d'entretien doux du commerce. N'utiliser ni un produit de nettoyage ou un produit abrasif, ni de l'alcool. Si le sol est meuble, utiliser le tapis adhérent (Art. n° 27374) comme support.



Anleitung
Instructions



SCAN ME